

PRG アジア製作・販売ゴボの クリーニングに関する注意事項

当社製作・販売ゴボを灯体に装着してご使用の際には、定期的なクリーニングが必要です。
ゴボに汚れが付着したまま使用すると、破損に繋がる恐れがあります。

【該当製品】：

- VARI*LITE® 灯体用ゴボ（VL1000、VL2000S/2500S 固定、VL2000S/2500S 回転 VL3000）
- その他、当社製作のモノクロガラスゴボ全般
- ゴボの装着・取外し方法は、VARI*LITE®、もしくは各機材メーカーの使用取扱説明書記載の方法に従ってください。



注意：素手でゴボのガラス面に触れないでください。ゴボを取り扱う際には、指紋や汚れが付着しない様、糸くず・埃の付きにくい木綿素材の手袋を着用してください。



警告：アセトン、イソプロピルアルコール（イソプロパノール、IPA）、およびエタノールは劇薬に該当します。また、可燃性の強いものなので、火気付近で使用しないでください。製造元の使用注意事項に従ってご使用ください。

- 糸くず、埃の付きにくいきれいな布（もしくは、レンズクリーニング用の布）と、工業用アセトン、エタノール、もしくはイソプロピルアルコール（イソプロパノール / IPA）[95%以上純正品] を使用して、ゴボガラス表面の汚れをやさしく拭き取ってください。
- ゴボガラス表面の汚れ・埃が完全に拭き取れた事を確認してから、灯体へ装着してください。

※当社製作・販売ゴボ以外の他社ゴボメーカー様製作ゴボのクリーニングに関しましては、各ゴボメーカー様推奨の取扱方法に従ってクリーニングを実施してください。

その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。



株式会社 PRG アジア・テクニカルセンター
販売部カスタマーサポート内 ゴボ担当者まで
〒135-0043 東京都江東区塩浜 2-2-1
アサガミ深川物流センター B 号 4F
TEL:03(5683)0235 FAX:03(5683)0330